



YAZENDA

MONEDERO FICHERO UNIVERSAL

PRECIO 685 SOLES

GARANTIA REAL 12 MESES





YAZENDA

CARACTERISCAS

El monedero fichero electrónico funciona como un temporizador que controla el tiempo del suministro de la energía eléctrica a través de las monedas ingresadas según la previa programación.

Es apto para todo tipo de aparato eléctrico, ideal para administración y control porque tiene la función del conteo de las monedas ingresadas.

Automatización de máquinas para Auto-servicio. Por ejemplo: sillón masajeador, computadoras, maquina helado, maquina café expréss, etc.

Funciones:

- 1. Apto para todo tipo de aparato eléctrico.**
- 2. Programación del tiempo de trabajo con la cantidad de moneda ingresada según la necesidad (previa programación).**
- 3. Panel temporizador trabaja y figura en segundos.**
- 4. Con el ingreso de la moneda se activa el aparato (previa programación) conteo automático de la cantidad de moneda ingresada.**
- 5. Voltaje AC220V.**
- 6. Corriente directa 150W.**



Programación Gratuita del monedero para tu negocio !



Pasos para la programación:

1. Programación del tiempo de trabajo:

Cuando el switch blanco Nro 1 está en modo ON, en la pantalla figura A-00, presiona opción (+) ó (-) para establecer el tiempo de trabajo en segundos (01-59), luego presiona opción ACEPTAR para terminar. Seguidamente en la pantalla figura B-00, presiona opción (+) ó (-) para establecer el tiempo de trabajo en minutos (01-59), presiona opción ACEPTAR para terminar. Seguidamente en la pantalla figura C-00, presiona opción (+) ó (-) para establecer el tiempo de trabajo en horas (01-03), presiona opción ACEPTAR para terminar. Cuando en la pantalla figura GOOD, sube el switch blanco Nro 1 en modo OFF.

2. Consulta del conteo de las monedas ingresadas:

Cuando subimos el switch blanco Nro 2 en modo ON, en la pantalla figura la cantidad total de las monedas ingresadas, presiona la opción ACEPTAR para volver al conteo cero.

3. Programación de la cantidad de moneda para activar el aparato:

Cuando el switch blanco Nro 3 está en modo ON, la pantalla figura E-00, presiona opción (+) ó (-) para programar la cantidad de moneda que desea para activar el aparato (Por ejemplo E-02 quiere decir con 02 monedas se activa), luego presiona opción ACEPTAR para terminar.

Cuando en la pantalla figura GOOD, quiere decir que se hizo bien todo el proceso de programación, ahora sube el switch blanco Nro 3 en modo OFF y corta la corriente sacando el enchufe del aparato de la manera manual, y cuando el aparato se enchufa nuevamente a la corriente eléctrica, se queda grabada toda la programación previa hecha. Y así es todo el proceso de programación, si tiene más dudas o consulta sobre el caso, puede comunicar con el proveedor o visualizar el video de instrucciones para la programación del monedero.